# Lave-vaisselle - Fiche Produit
# Selon le règlement délégué (UE) N° 1059/2010

| | |
|---|---|
| Marque | **BRANDT** |
| Référence commerciale | **DFH13526W** |
| Nombre de couverts | **13** |
| Classe d'efficacité énergétique | **A++** |
| Consommation d'énergie de | **262** kWh/an |
| *Sur la base de 280 cycles de lavage standard avec alimentation en eau froide et de la consommation des modes à faible puissance.*<br>*La consommation réelle d'énergie dépend des conditions d'utilisation de l'appareil.* | |
| Consommation d'énergie du cycle de lavage standard (**Programme ECO**) | **0.92** kWh |
| Consommation d'énergie en mode arrêt (off mode) | **0,45** W |
| Consommation d'énergie en mode laissé sur marche (left-on mode) | **0,49** W |
| Consommation d'eau de | **2800** litres/an |
| *Sur la base de 280 cycles de lavage standard.*<br>*La consommation réelle d'eau dépend des conditions d'utilisation de l'appareil.* | |
| Classe d'efficacité de séchage | **A** |
| *Sur une échelle allant de G (appareils les moins efficaces) à A (appareils les plus efficaces)* | |
| *Le programme standard* **"ECO"** *est le cycle de lavage standard auxquel se rapportent les informations figurant sur l'étiquette et la fiche.*<br>*Ce programme est le plus efficace en termes de consommation combinée d'eau et d'énergie pour laver une vaisselle normalement sale.* | |
| Durée du cycle de lavage standard (**Programme ECO**) | **175** min |
| Durée du mode laissé sur marche (left-on mode) | min |
| Niveau sonore | **46** dB(A) |
| Type d'installation | **Pose libre** |