Brandt

عربي

دليل الاستعمال

غلاّية
BO811X/ N / R

أيتها الزبونة الكريمة، أيها الزبون الكريم،

نشكركم على اقتنائكم الغلاية لشركة براندت.
لقد طورنا هذا المنتوج بكل تفان وإتقان لنجعله قادرا على تلبية متطلباتكم بكل سهولة. إنه منتوج مبتكر ومتكامل، قمنا بتصميمه لكي يكون أيضاً سهل الاستعمال.
ستجدون كذلك في دليل منتجات براندت لائحة شاملة للمنتجات الكهرومنزلية التي يمكنكم أن تستخدمونها مع الغلاية الجديدة.
ومن أجل الاستجابة المتواصلة لمتطلباتكم، نؤكد لكم جاهزية مصلحة الزبائن لدينا لتلقي استفساراتكم والإجابة على تساؤلاتكم وقبول اقتراحاتكم.

ويمكنكم أيضا أن تزوروا موقعنا الالكتروني www.groupebrandt.com حيث ستجدون قائمة بجميع منتجاتنا وكذا معلومات إضافية مهمة.

براندت
وفي إطار سهرنا الدائم على تطوير منتجاتنا، نشير إلى أننا نحتفظ بحق إدخال تغييرات على مواصفاتها التقنية والوظيفية والجمالية بما يسهم في تحسين أدائها.

ملاحظة هامة: نرجو منكم أن تطلعوا بتركيز على دليل التركيب والاستخدام هذا قبل أن تستعملوا هذا الجهاز، وذلك من أجل أن تكونوا على دراية أفضل بالمنتج وتتمكنون من استعماله بشكل أفضل وأسرع.

فهرس

1) إرشادات لمستخدمي الجهاز.....4
1.1. إرشادات السلامة.....4
1.2. معطيات تقنية.....8
1.3. المحافظة على البيئة.....8
2) تقديم الجهاز.....9
2.1. وصف الجهاز.....9
2.2. تحضير الجهاز للاستعمال.....9
3) استعمال الجهاز.....10
4) صيانة وتنظيف الجهاز.....10
4.1. تعليمات التنظيف.....10
4.2. معالجة المشاكل.....10
5) ضمان الجهاز والعلاقات مع الزبائن.....11
5.1. ضمان الجهاز.....10
5.2. العلاقات مع الزبائن.....10

1) إرشادات لمستخدمي الجهاز:

1.1. إرشادات السلامة

يحتفظ بهذا الدليل رفقة الجهاز، وفي حالة بيعه أو تقديمه لشخص آخر تأكدوا من تسليمه له. ونشكركم لاطلاعكم على النصائح المقدمة قبل تركيب واستخدام الجهاز، فهي تهدف للحفاظ على سلامتكم وسلامة الغير.

1.1.1. التشغيل والتوصيل الكهربائي:

- يستعمل هذا الجهاز في المنازل فقط. ولا يمكن استعماله إلا في مكان مغطى ومغلق ودافئ مثل المطبخ أو غيره من الأمكنة التي توفر نفس الشروط.
- بعد إخراج الجهاز من علبته، تأكدوا من أنه في حالة جيدة وخصوصا السلك والقابس الكهربائيين. وفي حالة الشك، يرجى الاتصال بخدمة بعد البيع لدى الموزع.
- قبل أن توصلوا الجهاز بالتيار الكهربائي، تأكدوا من مناسبة توتر الدارة الكهربائية لتوتر الجهاز كما هو مؤشر عليه في لوحة المفاتيح.
- يرجى عدم استعمال محولات الكهرباء والأسلاك الممددة، وعند الاقتضاء يرجى استعمال الأدوات التي تحترم قواعد السلامة الجاري بها العمل.
- هذا الجهاز ليس موجها لتشغيله بواسطة جهاز توقيت خارجي أو نظام تحكم عن بعد منفصل.
- قبل البدء في استعمال الجهاز، ضعوه فوق مكان جاف وأملس و وثابت.
- احتفظوا بالجهاز وبسلكه الكهربائي بعيدا عن متناول الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 8 سنوات.
- لا تضعوا أي شيء في الغلاّية وفي تجاويفها.
- لا تستخدموا قاعدة غلاّية أخرى. استخدموا فقط القاعدة السميكة.
- يجب مراقبة الأطفال حتى لا يلعبوا بالجهاز.

1.1.2. عند الاستعمال:

- هذا الجهاز غير مصمم لاستخدامه من قبل الأطفال إلا إذا كان لديهم أكثر من 8 سنوات، ويتم الإشراف عليهم أو تدريبهم لاستخدام الجهاز من قبل شخص مسؤول عن سلامتهم.
- يمكن للأشخاص ذوي القدرات الجسدية والحسية والعقلية المحدودة أن يستعملوا هذا الجهاز، شرط أن يتم اطلاعهم مسبقا على المعلومات الضرورية لاستخدامه، كي يكونوا على علم بالأخطار الواردة.
- قد تصبح أجزاء هذا الجهاز ساخنة أثناء التشغيل. يجب أن يبقى بعيدا الأطفال الصغار ما لم تتم مراقبتهم بشكل مستمر. امسكوا دائما الجهاز بالمقبض.
- هذا الجهاز موجه حصرا لتسخين الماء. أي استخدام آخر قد يؤدي إلى نشوب حريق أو الإصابة بأذى.
- احذروا، لا تفتحوا الغطاء عندما يكون الجهاز قيد التسخين لأن البخار الناتج قد يكون خطرا.
- لا تلمسوا الجهاز بأيد مبللة.
- لا تضعوا الجهاز فوق أو بالقرب من سطح ساخن (مدفأة، فرن، موقد، فرن ساخن، فرن الموجات الكهرومغناطيسية، إلخ).
- لا تتركوا الجهاز مشغلا أو يتم تشغيله فارغا لأنه يمكن أن يكون مصدرا للخطر.

- لا تملؤوا الغلاّية عندما يتم وضعها على قاعدتها.
- لا تملؤوا الغلاّية أكثر من مستوى "MAX". إذا تم ملؤها كثيرا، قد تُخرج ماء مغلي. لا تشغلوا الغلاّية إذا كان مستوى الماء تحت "MIN".
- لا تسحبوا الواصل، بل أطفؤوا الجهاز بإزالة المأخذ.
- إن استعمال أدوات غير مصرح بها من طرف مصنع الجهاز قد يتسبب في أخطار وإصابات.
- يجب ألا يترك الجهاز مشغلا، فذلك يشكل مصدر خطر.

1.1.3 عند الصيانة والتنظيف:

- يجب التأكد من أن القابس الكهربائي غير موصل بالكهرباء قبل التنظيف.
- لا يمكن تبديل القابس الكهربائي للجهاز، وفي حالة ضياعه يستحسن إلقاء الجهاز مع المتلاشيات. إن هذا المنتوج مضمون من طرف الموزع. ومن أجل مزيد من المعلومات، تفضلوا بمراجعة شروط الضمان كما قدمها لكم موزعكم.
- من أجل تجنب الصدمة الكهربائية تجنبوا في جميع الظروف أن تضعوا أسفل الجهاز في الماء أو غيره من السوائل.
- لا تستعملوا المواد الكيماوية و الألياف السلكية للتنظيف أو غيرها من وسائل التنظيف الخشنة لغسل الطرف الخارجي للجهاز، وذلك تفاديا لإلحاق الضرر به.
- يجب ألا يقوم الأطفال بعملية تنظيف وصيانة الجهاز إلا إذا كان لديهم أكثر من 8 سنوات ويفعلوا ذلك تحت المراقبة.

1.1.4 سوء الاستخدام:

- يستخدم هذا الجهاز حصرا في العمليات المشار إليها في هذا الدليل.
- لا يتحمل مصنع الجهاز أي مسئولية في حالة سوء الاستخدام.
- يستخدم هذا الجهاز حصرا في المنازل وفي غرف خاصة. فهو غير مهيأ للاستعمال في الأماكن العمومية أو المقرات المهنية، كغرف الاستراحة على سبيل المثال في المكاتب أو الورشات أو في مراكز التخييم والفنادق وغيرها.

تكون أسطح الأجهزة ساخنة أثناء الاستخدام.

1.2 معطيات تقنية

النوع	BO811R / N / X
نوع التيار الكهربائي	220 – 240 فولت 60/50 هرتز
الاستهلاك	1000 -1190 فولت
المقاييس	الطول 165 ملم x العرض 198 ملم x الارتفاع 140 ملم
الوزن الصافي	0.80 كلغ

1.3 المحافظة على البيئة

يجب ألا يلقى هذا الجهاز عند وصوله إلى نهاية عمره الوظيفي مع النفايات المنزلية، بل يجب وضعه مع المتلاشيات أو إرجاعه للموزع، وذلك لتفادي النتائج الوخيمة على البيئة والصحة التي قد يتسبب فيها إتلافه بشكل غير لائق. كما أن وضعه مع المتلاشيات أو إرجاعه للموزع سيمكن من إعادة تدوير المواد التي يحتويها والاقتصاد في الطاقة بشكل كبير.

وتجدون رمزا على الجهاز يذكركم بتجنب إلقاءه مع النفايات المنزلية. ومن أجل المزيد من المعلومات، تفضلوا باستشارة السلطات المحلية أو المسؤولين بالمتجر الذي باع لكم المنتوج.

2) تقديم الجهاز

2.1 وصف الغلاّية

0. زر الفتح

1. الغطاء

2. فوهة الصب

3. جسم الجهاز

4. القاعدة 360 درجة

5. المقبض

6. القاطعة والعلامة المنبهة

2.2. تحضير الجهاز للاستعمال

قبل استخدام الغلاّية لأول مرة أو إذا كنتم لم تستخدموها لفترة طويلة، قوموا بملء الإبريق إلى الحد الأقصى وقوموا بغلي الماء ثم اسكبوه لإزالة الجسيمات من الغلاّية. لا تشربوا هذا الماء.

3. استعمال الجهاز

1. افتحوا الغطاء بالضغط على زر الفتح الموجود على الغطاء.
2. ارفعوا الغلاّية عن قاعدتها. املئوا الغلاّية بالماء حسب الكمية المرغوبة مع مراعاة مستوى المياه الأدنى الأقصى المشار إليه داخل الغلاّية.
3. اغلقوا الغطاء وضعوا الغلاّية على قاعدتها.
4. قوموا بتوصيل الجهاز إلى منفذ الكهرباء وتشغيله بالضغط على القاطعة. سوف تضيء العلامة المنبهة للإشارة إلى أن الغلاّية قيد التشغيل والتسخين. بعد غلي الماء، ستنطفئ الغلاّية تلقائيا وكذا العلامة المنبهة.
5. ارفعوا الغلاّية عن قاعدتها وصبوا الماء في كوب أو في وعاء آخر.

4. صيانة وتنظيف الجهاز

4.1 تنظيف الغلاّية

- للحصول على صيانة سليمة للغلاّية، يرجى تنظيفها بانتظام وإزالة جزيئات الحجر الجيري.
- لتجنب أي خطر، افصلوا دائما الغلاّية عن المأخذ ودعوها تبرد قبل تنظيفها.
- لا تستخدموا الليف السلكي أو المواد الكيميائية الكاشطة لتنظيف السطح الخارجي للغلاّية لتجنب خدشها.

1. املئوا الغلاّية بـ 0.5 لتر من الخل والماء المتبقي. يُترك لمدة ساعة.
2. أفرغوا الغلاّية من المحلول. امسحوا الجزيئات المتبقية بقطعة قماش مبللة.
3. املئوا الغلاّية بالمياه النظيفة وقوموا بغلي الماء وسكبه بعد ذلك. كرّروا العملية مرة أخرى وستكون الغلاّية جاهزة للاستخدام. كرّروا هذه العملية عدة مرات إذا لزم الأمر.
4. نظفوا سطح الغلاّية بقطعة قماش مبللة ثم بقطعة قماش ناعمة وجافة.

4.2. معالجة المشاكل

مع مرور الوقت، من الممكن أن تتشكل رواسب الحجر الجيري داخل الغلاّية. هذا أمر طبيعي، ولكن وجود فائض من الحجر الجيري قد يعيق التشغيل الاعتيادي الجهاز. لإزالة هذه الرواسب، استخدموا منظفات تجارية.
لا تحاولوا أبدا إزالة الحجر الجيري بحكّ أو كشط داخل الغلاّية.

5. ضمان الجهاز والعلاقات مع الزبائن

5.1. ضمان الجهاز

هذا الجهاز مضمون من طرف موزعكم. ومن أجل مزيد من المعلومات يرجى مراجعة شروط الضمان التي قدمها لكم الموزع.

- الإصلاحات

إن الإصلاحات الممكن أن يحتاجها جهازكم يجب أن تتم من طرف تقني متخصص ومرخص من طرف العلامة التجارية. وعند اتصالكم به أخبروه بتعريف جهازكم وكذا رقمه التسلسلي الوارد أسفله والمشار إليه بالرمز (S/N).
هذه المعلومات تجدونها على اللوحة البيانية المثبتة على الجهاز.

5.2 العلاقات مع الزبائن

ندعوكم لزيارة موقعنا الالكتروني www.groupebrandt.com لتتعرفوا أكثر على منتجاتنا.
ويمكنكم الاتصال بنا :

- ❖ عن طريق موقعنا الالكتروني www.groupebrandt.com بالضغط على خانة اتصلوا بنا " CONTACT".
- ❖ عن طريق البريد الالكتروني على العنوان التالي: sav.maroc@groupebrandt.com